



# LogBox-RHT-LCD

REGISTRADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE - MANUAL DE INSTRUÇÕES V1.1x A

# 1 INTRODUÇÃO

O LogBox-RHT-LCD é um registrador eletrônico de temperatura e umidade relativa. Sensores medem estas grandezas e os valores (dados) obtidos são visualizados no display LCD e armazenados em memória eletrônica. Estes dados armazenados ou AQUISIÇÕES são posteriormente enviados a um computador para que sejam visualizados e analisados na forma de tabelas ou gráficos. A saída de umidade pode ser configurada para representar o valor de Umidade Relativa medida ou ainda, o valor de temperatura do Ponto de Orvalho.

O software LogChart II-é a ferramenta utilizada para a configuração do modo de funcionamento do registrador. É também utilizado para a visualização dos dados coletados. Parâmetros como horários de início e fim das aquisições, intervalos entre aquisições, etc, são facilmente definidos através do software LogChart II.

Os dados adquiridos pelo registrador podem ainda ser exportados para análise em outros programas, tipo planilha eletrônica.

### 1.1 Identificação

Junto ao corpo do registrador está a etiqueta de identificação. Verifique se as características descritas nesta etiqueta estão de acordo com o que foi solicitado. O modelo RHT-LCD mede temperatura e umidade relativa.

No frontal do registrador estão os seguintes elementos:



Fig. 1 – Frontal do Registrador

Botão START / STOP: Botão que pode ser configurada para iniciar ou parar as aquisições quando pressionada. Utilizada também para navegar ou mudar de tela.

Sinalizador de Estado (LOG): Este sinalizador fica ativo quando o registrador está realizando aquisições.

Nota: Quando as aquisições foram finalizadas ou ainda não foram iniciadas, este sinalizador fica desativado.

Sinalizador de Alarme (AL1 e/ou AL2): Este sinalizador informa situações de alarme ocorridas. Ele fica ativo sempre que alguma situação de alarme ocorrer. Permanece nesta condição até que uma nova configuração seja aplicada ao registrador.

Sinalizador de Comunicação IR (COM): É ativado quando ocorre uma tentativa de comunicação ou quando a comunicação entre registrador e PC é estabelecida.

# 2 ESPECIFICAÇÕES

| Temperatura de trabalho<br>do registrador           | De -40 °C a 70 °C   |  |
|---|---|--|
| Faixa de medida                                     | Temperatura: -40,0 °C a 80,0 °C.  |  |
| do sensor   | Umidade Relativa (RH): 0,0 a 100,0 %, sem condensação.  |  |
|   | Ponto de Orvalho: -40,0 °C e 100,0 °C   |  |
| Precisão das medidas                                | Ver Fig. 2.   |  |
|   | Nota: o erro de medida encontrado pode ser<br>eliminado no parâmetro OFFSET no software<br>LogChart II.   |  |
| Resolução das medidas                               | Temperatura: 0,1 °C.<br>14 bits (16383 níveis)  |  |
|   | Umidade Relativa (RH): 0,1 %.<br>12 bits (4095 níveis)  |  |
| Tempo de Resposta                                   | Temperatura: até 30 segundos com ar em movimento lento.   |  |
|   | Umidade: até 8 segundos com ar em movimento suave (20 a 80%RH).   |  |
| Capacidade da memória                               | 32.000 (32 k) registros ou 64.000 (64 k):   |  |
|   | Metade para cada canal ou total quando um dos canais estiver desabilitado.  |  |
| Intervalo entre medidas                             | Mínimo de 1 segundo. Máximo de 18 horas   |  |
| Alimentação   | Bateria de lítio de 3,6 Vcc (1/2 AA), interna.  |  |
| Autonomia estimada                                  | Superior a 200 dias, com uma coleta semanal dos dados. A vida útil da bateria pode diminuir se os dados forem coletados frequentemente e o intervalo entre aquisição for muito baixo. |  |
| Caixa   | Em Policarbonato  |  |
| Grau de proteção                                    | Produto adequado para aplicações que requeiram grau de proteção até IP40.   |  |
| Dimensões   | 60 x 70 x 35 mm   |  |
| Tempo de transferência de<br>dados Registrador / PC | Proporcional ao número de registros. 40 segundos para 16.000 registros.   |  |
| Interface com o PC                                  | Interface Ir/USB ou Ir/Serial.  |  |
| Ambiente de operação do<br>software LogChart II     | Software Configurador, para Windows 98, NT, 2000, XP, Vista e 7.  |  |
|   | Menus em Português, Inglês ou Espanhol.   |  |
|   | с с .   |  |

### 2.1 Precisão das Medidas



Fig. 2 - Precisão das medidas





Sinalizador de Bateria: O símbolo de bateria é mostrado guando a tensão da bateria estiver fraca.

Indicador de Valor MIN / MAX: Indica o valor mínimo e máximo de cada canal que ocorreu durante as aquisições.

#### 3 **OPERAÇÃO**

Para operar o registrador, o usuário deve providenciar a instalação do software LogChart II em um computador, conforme instruções definidas no item Software LogChart II deste manual.

A comunicação entre registrador e PC é realizada com o auxilio do dispositivo Interface de Comunicação IR-Link.

A configuração que define o modo de operação do registrador é previamente elaborada no software LogChart II. Esta configuração é passada para o registrador através do dispositivo Interface de Comunicação Ir-Link.

O registrador inicia e finaliza as aquisições conforme configuração feita.

### 3.1 Telas do Registrador

### Modo economia da bateria - IdLE

Modo de baixo consumo da bateria, registrador não comunica. Sempre após o reset fica neste modo, o registrador não faz aquisições e não atualiza as medidas na tela. Para sair do modo IdLE, pressionar botão (S) para habilitar a comunicação temporariamente. Após o envio de uma configuração de aguisição, ficará definitivamente fora do modo IdLE.



# Tela de indicação dos valores medidos no registrador:

Tela Principal





1ª Tela - Temperatura e umidade

#### 2ª Tela - Temperatura e ponto de orvalho

### Tela Indicador MIN / MAX - CH1

Indica o valor mínimo e máximo do Canal 1 que ocorreu durante as aquisições.





4ª Tela – Valor máximo CH1

3ª Tela – Valor mínimo CH1

### Tela Indicador MIN / MAX - CH2

Indica o valor mínimo e máximo do Canal 2 que ocorreu durante as aquisições.





5ª Tela - Valor mínimo CH2

6ª Tela - Valor máximo CH2

Tela Comunicação IR - COM

Configura comunicação IR para automático ou manual:

- No modo automático (RUL), a comunicação estará ٠ sempre habilitada. Para comunicar, basta direcionar a interface e utilizar o software LogChart II. Sempre após o reset fica neste modo.
- No modo manual (nnfln) a comunicação será habilitada • por 20 segundos, após pressionar o botão 🕥. Durante esse tempo, deverá ser iniciada uma comunicação para manter habilitada a Comunicação IR.



7ª Tela - Telas Comunicação IR

Modo economia da bateria

### Tela Intervalo de Atualização do Display - d .5P

Configura o tempo de leitura do sensor para a atualização do display. Quando selecionado por **Lo5**, realiza a leitura do sensor e atualização do display, conforme o intervalo configurado para a aquisição.

Quando selecionado por **ID 5**, **3D 5** ou **6D 5** realiza a leitura do sensor para a atualização do display a cada 10, 30 ou 60 segundos. Neste modo se o intervalo de aquisição for menor que o tempo configurado na tela **d .5P**, o display será atualizado conforme o intervalo da aquisição.



8ª Tela – Telas Intervalo de Atualização

## 4 AUTONOMIA DA BATERIA

A estimativa da autonomia da bateria é superior a 200 dias. Esta autonomia está relacionada diretamente com o modo de utilização do registrador. Quanto menor o intervalo de leitura do sensor, menor será a autonomia, podendo no pior caso, durar apenas 30 dias.

Para poupar a energia da bateria deve-se colocar o maior intervalo possível entre aquisições e da mesma forma a atualização do display. Exemplos:

**Ex. 1:** Intervalo das aquisições igual a 10 minutos a tela do **d ·5P** em modo **Lob**. Neste caso o registrador permanece dormindo e somente acorda a cada 10 minutos para ler o sensor, atualizar o display e fazer as aquisições.

**Ex. 2:** Intervalo de aquisições igual há 10 minutos a tela **d .5P** em modo **50 5** (60 segundos). Neste caso, o registrador permanece dormindo e acorda a cada 1 minuto para fazer a medida do sensor e atualizar o display. A cada 10 minutos, acorda e realiza a medida do sensor para fazer as aquisições.

Comparando o Ex. 1 e o Ex. 2 com o mesmo intervalo de aquisições, o segundo exemplo consome 10 vezes mais bateria em relação ao primeiro, devido a constante leitura do sensor para a atualização do display.

### Ex. 3: Modo médio, mínimo e máximo.

Quando for utilizado um destes modos de aquisição, são realizadas 10 leituras do sensor para fazer uma aquisição. Se o intervalo de aquisição for igual a 10 minutos e a tela **d .5P** em modo **Lob**, será feita uma medida a cada 1 minuto para fazer as 10 medidas necessárias para a aquisição. Neste caso o consumo será o mesmo do **Ex. 2**.

### Ex. 4: Início e final das aquisições.

Deve-se observar o melhor modo de início e fim das aquisições para economizar a bateria em função da necessidade das medidas.

Se o processo no qual são realizadas as medições, ocorre somente em um curto intervalo. O melhor é utilizar início e fim das aquisições pelo botão (s).

Se o processo ocorre diariamente somente durante o horário diurno, o melhor modo é utilizar início e fim por data e repetição diária.

# 5 INSTALAÇÃO DA INTERFACE

No modelo Ir-Link3 / RS232 temos uma interface de comunicação tipo RS232 / Ir. Esta deve ser conectada à porta serial disponível no PC.

No modelo **Ir-Link3 / USB** temos uma interface de comunicação tipo USB / Ir, que deve ser conectada à porta USB disponível. Com este tipo de Interface o Windows solicita a instalação de *driver* apropriado. Este *driver* pode ser encontrado em nosso website.

### 5.1 Instalação dos Drivers USB

As etapas de instalação de *drives* apresentadas podem variar de PC para PC, mesmo para uma mesma versão do sistema operacional. As etapas e telas apresentadas a seguir são apenas orientativas.

- 1. Execute o arquivo do driver disponível em nosso website.
- Conecte a Interface de comunicação serial IrLink-3 à porta USB do PC. O Windows<sup>®</sup> irá reconhecer a presença do novo hardware e após alguns instantes irá iniciar o processo de instalação dos drivers.
- O assistente de instalação de um novo hardware será apresentado, perguntando se o driver deve ser instalado a partir do site Windows Update. Selecione a opção "Não, não agora" e selecione Avançar (Fig. 4).
- 4. Selecione a opção "Instalar de uma lista ou local específico (avançado)" e clique em "Avançar" (Fig. 5).
- Selecione a opção "Procurar o melhor driver nestes locais" e marque a opção "Pesquisar mídia removível". Clique em "Avançar". Caso os arquivos de instalação não estejam em um CD, marque a opção "Incluir este local na pesquisa" e indique o caminho para os arquivos (Fig. 6).
- Se for apresentada uma tela informando sobre a não compatibilidade com o Windows<sup>®</sup> XP, clique em "Continuar assim mesmo".
- Os arquivos do driver da Interface serão copiados para o computador e após alguns instantes será apresentada uma tela informando que o assistente terminou a instalação do software para o conversor. Clique em "Concluir" (Fig. 7).
- 8. Em algumas situações, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez. Siga os mesmos procedimentos.

Em utilizações posteriores da interface, é possível que o Windows<sup>®</sup> solicite novamente a instalação do driver. Neste caso, o mesmo assistente de instalação será apresentado, bastando selecionar a opção "Instalar o software automaticamente (recomendável)", pois o driver já está presente no computador.

Nas figuras a seguir são apresentados exemplos das telas do assistente de instalação para Windows XP<sup>®</sup>. Para Windows 2000<sup>®</sup> a aparência destas telas é ligeiramente diferente, mas o conteúdo é essencialmente o mesmo.



Fig. 4 – Tela inicial de instalação dos drives USB



Fig. 5 – Segunda tela de instalação dos drives USB



Fig. 6 - Terceira tela de instalação dos drives USB



Fig. 7 – Tela final de instalação dos drives USB

# 6 SOFTWARE LOGCHART II

### 6.1 Instalando o LogChart II

O *software* configurador *LogChart II* é utilizado para sua configuração e também para a coleta dos dados adquiridos. Para instalar o *LogChart II* executar o arquivo *LC\_II\_Setup.exe*.

Importante: Certifique-se que a data em seu Windows esteja com o separador configurado como barra, exemplo: dd/mm/aa ou dd/mm/aaaa.

### 6.2 Executando o LogChart II

Ao abrir o software Logchart II sua tela principal é mostrada:



Fig. 8 – Tela Principal do software LogChart II

A seguir indicar a porta serial a ser utilizada pela interface de comunicação através do menu "Porta".

Para modelo IR-Link3 / RS232:

Verifique em seu computador qual a porta serial livre. A porta selecionada será adotada como a porta padrão nas próximas vezes em que o programa for executado.

• Para modelo Ir-Link3 / USB:

Selecionar a porta USB serial onde está a interface conectada.



Fig. 9 - Ícones habilitados quando há uma porta de comunicação válida

### 6.3 Configurando o registrador

Para a configuração do registrador é necessário que a Interface de Comunicação esteja conectada ao computador, na porta selecionada no item anterior. A interface deve ainda estar direcionada, constantemente, para o frontal do registrador (janela de comunicação), a uma distância de até 50 cm. Ver Fig. 10 a seguir.



Fig. 10 – Interface de comunicação direcionada para o registrador

Com a comunicação estabelecida, selecione:



A tela **Parâmetros de Configuração** é apresentada. Nesta tela o *LogChart II* permite ao usuário definir o modo de operação do registrador e também obter informações gerais sobre o aparelho (**Fig. 11**).



Fig. 11 - Configuração do Registrador (Aquisições)

Os campos são:

1) Título: Neste campo o usuário identifica o registrador dandolhe um nome.

(2) Informações Gerais: Campo informativo. São apresentadas informações referentes ao registrador, tais como; Modelo, Número de série, Data/Horário do registrador, Data/Horário atual do computador, versão do firmware (versão do modelo do registrador), capacidade de memória e número de aquisições em memória.

Neste campo os horários são constantemente atualizados enguanto a comunicação entre registrador e computador estiver estabelecida.

(3) Aquisições: Apresenta uma série de parâmetros que definem como se dará as aquisições:

Intervalo: define o intervalo de tempo entre as aquisições. O intervalo mínimo é de 1 (um) segundo.

Nota: Quando o tipo de valor a ser registrado for média, máximos ou mínimos, o intervalo mínimo passa para 10 segundos.

Com a seleção de Repetições Diárias, o usuário define um horário em que, diariamente, o registrador realizará as aquisições.

5 Tempo Estimado: Neste parâmetro, o registrador informa ao usuário quanto tempo levará para ocupar totalmente a memória, nas condições definidas na configuração elaborada.

(6) Início das aquisições: As aquisições podem iniciar de cinco modos diferentes:

- Imediato: início imediato, assim que a programação é dada por encerrada e enviada (OK) ao registrador.
- Data: o início acontece em dia e hora específicos.
- Via Botão de Start: inicia e interrompe as aquisições com o pressionar por dois segundos do botão de Start, localizado no frontal do registrador. Ver Fig. 1.
- Setpoint: as medidas iniciam guando um determinado valor de temperatura é atingido. Nesta opção, o valor de setpoint é definido no campo Canais, onde o parâmetro Alarme é substituido por setpoint.

(7) Repetições Diárias: Com a seleção de Repetições Diárias, o usuário define um horário em que, diariamente, o registrador realizará as aquisições.

(8) Final das aquisições: As opções para o término das aguisições são:

- Memória Cheia: as aquisições são realizadas até atingir a capacidade da memória disponível.
- Não Para (Memória Circular): as aquisições acontecem de forma contínua, sobrescrevendo registros mais antigos à medida que o número de aquisições ultrapassa a capacidade de memória.
- Após: o registrador interrompe as aquisições após um determinado número de registros.
- Data: As aquisições terminam em data e hora pré-definidas pelo usuário. Caso a capacidade de memória do registrador seja atingida antes da data definida as aquisições são interrompidas.

(9) Canais: Apresenta parâmetros relativos aos canais individualmente. Canal 1 refere-se à temperatura e Canal 2 à Umidade relativa.



(10) Tag: Define um nome para os registros de temperatura.

(11) Offset: Permite fazer correções ao valor registrado.

(12) Valor: Define como o valor medido será registrado. As opcões são:

- Instantâneo: O valor registrado será o exato valor medido a cada intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 1 segundo.
- Médio: O valor registrado será a média aritmética de dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundos.
- Máximo: O valor registrado será o máximo valor encontrado em dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundo.
- Mínimo: O valor registrado será o mínimo valor encontrado em dez medidas igualmente espaçadas dentro do intervalo, feitas no intervalo definido. O intervalo mínimo entre registros é de 10 segundo.

(13) Unidade: Define a unidade de medida da grandeza monitorada: °C ou °F para o canal 1 (temperatura) e apenas % para o canal 2 (umidade relativa ou ponto de orvalho).

Alarme: Define valores limites que, quando ultrapassados, caracterizam uma situação de alarme. As situações de alarme são informadas ao usuário através do Sinalizador de Alarme. O valor limite de alarme é mostrado com uma linha pontilhada da mesma cor do canal no gráfico do software LogChart II.

(15) Entrada: Parâmetro disponível no canal 1 (temperatura) e no canal 2 (umidade ou ponto de orvalho). Nele pode desligar o canal 1 também, e reservar toda a memória para umidade. Pode selecionar aquisição do Ponto de Orvalho.

Após o preenchimento dos campos selecionar "OK", e a configuração é, então, enviada para o registrador.

#### 7 COLETANDO E VISUALIZANDO DADOS

Os dados adquiridos pelo registrador podem ser transferidos para um PC utilizando o software LogChart II, que os apresenta em forma gráfica e tabela. Os dados podem ser salvos em arguivos para futuras análises e comparações.

7.1 Coletando dados



A coleta dos dados adquiridos é efetuada clicando no ícone Coletar Aquisições, e direcionando a interface para o frontal do registrador. Durante o processo de transferência de dados, uma barra de progresso é mostrada, indicando o quanto falta para ser transferido. O tempo de transferência de dados é proporcional ao número de aquisições efetuadas.

### 7.2 Visualizando os dados coletados

Ao fim da transferência das aquisições, os dados são apresentados em forma de gráfico.

### 7.2.1 Janela do Gráfico



É possível selecionar uma região do gráfico para ser visualizada em detalhe (zoom). Os comandos de zoom podem ser acessados através do menu Visualizar ou através dos ícones relativos ao zoom na barra de ferramentas.

Pode-se, também, selecionar a área do gráfico a ser ampliada através do clique e arraste do mouse, criando-se uma região de zoom a partir do canto superior esquerdo da área de gráfico desejada.

Na janela do gráfico são mostrados os valores mínimos e máximos de cada canal. Mostra também a linha horizontal dos valores de alarme configurados.

Pode ser associado um texto aos pontos do gráfico, basta dar um duplo-clic em um ponto da curva.



Fig. 13 - Tela de visualização gráfica dos dados coletados

A coleta de aquisições não interrompe o processo de medida e registro dos dados.

#### 7.2.2 Janela da Tabela de Aquisições

A apresentação em forma de tabela pode ser obtida pressionando o ícone Visualização em Tabela. Este modo apresenta os valores adquiridos em formato de tabela, relacionando o horário da medida com o seu valor (Fig. 14).

| Boiller A4.Ich - Tabela de Aquisições |          |           |               |              |   |  |
|---------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------------|---|--|
| Tabela de Aquisições                  |          |           |               |              |   |  |
| Nº Aquisição                          | Horário  | Data      | Duto18 T [ºC] | Duto18 % [%] | ^ |  |
| 00001                                 | 18:00:09 | 31/1/2008 | 26,1          | 59,7         |   |  |
| 00002                                 | 19:00:09 | 31/1/2008 | 25,7          | 60,8         |   |  |
| 00003                                 | 20:00:09 | 31/1/2008 | 25,2          | 62,6         |   |  |
| 00004                                 | 21:00:09 | 31/1/2008 | 24,9          | 64,2         |   |  |
| 00005                                 | 22:00:09 | 31/1/2008 | 24,7          | 65,4         | ~ |  |
| <                                     |          |           |               | >            |   |  |

Fig. 14 – Tabela de Aguisições

#### - Li 7.2.3 Janela das Informações Gerais

Essa janela mostra algumas informações sobre registrador cujos dados foram recém lidos e sua configuração. Esta tela pode ser apresentada através do ícone Visualização de Parâmetros.

Na janela de Informações Gerais (Fig. 15), pode se adicionado um texto com observações a respeito dos dados coletados.

| Informações Gerais             |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Registrador                    |   |  |  |
| Modelo:                        | LogBox RHT LCD                                  |  |  |
| Número de Série:               | 13245678  |  |  |
| Versão do Firmware:            | 1.00  |  |  |
| Capacidade da Memória:         | 16332 aquisições                                |  |  |
| Canal 1 [*C]                   |   |  |  |
| Entrada:                       | Temperatura                                     |  |  |
| Valor:                         | Aquisições por valor instantâneo                |  |  |
| Offset                         | 0,0   |  |  |
| Alarme Inferior:               | Indefinido                                      |  |  |
| Alarme Superior:               | Indefinido                                      |  |  |
| Canal 2 [%]                    |   |  |  |
| Entrada:                       | Umidade   |  |  |
| Valor:                         | Aquisições por valor instantâneo                |  |  |
| Offset:                        | 0.0   |  |  |
| Alarme Inferior:               | Indefinido                                      |  |  |
| Alarme Superior:               | Indefinido                                      |  |  |
| Informações da Coleta          |   |  |  |
| Título:                        | LogBox  |  |  |
| Intervalo entre aquisições:    | 1 s   |  |  |
| Número total de aquisições:    | 16332   |  |  |
| Início das Aquisições:         | Data: 7/1/2008 Horário: 11:20:21                |  |  |
| Final das Aquisições:          | Após 10 aquisições                              |  |  |
| Momento da coleta:             | quarta-feira, 16 de janeiro de 2008 às 13:16:40 |  |  |
| Primeira aquisição:            | sexta-feira, 14 de dezembro de 2007 às 17:21:48 |  |  |
| Última aquisição:              | sexta-feira, 14 de dezembro de 2007 às 21:53:59 |  |  |
| Digite agui um comentário para | identificação dos dados coletados.              |  |  |
|                                |   |  |  |

Fig. 15 – Informações Gerais

#### SOLUCIONANDO PROBLEMAS 8

Não é possível efetuar a comunicação com o registrador:

Verificar se a porta de comunicação está corretamente selecionada e se não há nenhum outro software utilizando esta porta durante as tentativas de comunicação.

Verificar se não há qualquer obstáculo impedindo a passagem do sinal infra-vermelho.

Verificar se o cabo está bem conectado na porta do computador.

Assegurar-se que a porta selecionada está funcionando bem.

### 8.1 Reset do Registrador

Quando o usuário está em dúvida sobre a real condição de funcionamento do registrador pode provocar um Reset, para isto, basta retirar a pilha e aguardar 2 minutos e após recolocar a pilha no lugar. Quando resetado, o registrador volta ao estado de stand-by. Se estiver realizando aquisições, interrompe o processo e somente inicia as aquisições no momento que for enviada uma nova configuração. A configuração implementada permanece inalterada após o reset.

### 8.2 Informações Adicionais

Para o esclarecimento de qualquer dúvida a respeito deste e de outros aparelhos, acesse o site do fabricante.

#### 9 CUIDADOS ESPECIAIS

O registrador, por se tratar de um aparelho eletrônico, necessita de alguns cuidados no manuseio:

- Ao abrir o aparelho para troca de bateria ou para fixação dos sensores, deve-se evitar o contato com o circuito eletrônico devido ao risco de danos causados pela eletricidade estática.
- Observar com máxima atenção a polaridade da bateria.
- Ao fechar a caixa, a tampa deve ser recolocada de modo adequado, garantindo o grau de vedação deste modelo.
- As baterias usadas não devem ser recarregadas, desmontadas ou incineradas. Após o uso, elas devem ser recolhidas segundo a legislação local ou enviadas de volta ao fornecedor.

Nota: O transmissor deve ser fixado com a cápsula do sensor voltada para baixo para garantir a precisão e grau de proteção especificados.

### 9.1 CUIDADOS COM OS SENSORES

A calibração do sensor de umidade pode ser alterada se este é exposto a vapores contaminantes ou a condições extremas de umidade e temperatura por períodos prolongados. Para acelerar o restabelecimento da calibração, proceda conforme descrito a seguir:

- Retire o sensor da cápsula.
- Caso haja deposição de partículas sólidas sobre o sensor, laveo com água.
- Coloque o sensor em um forno a 80 °C (+ -10 °C) por 24 horas.
- Coloque o sensor por 48 horas em um local com temperatura entre 20 e 30 °C e umidade maior que 75 % RH.
- Recoloque o sensor na cápsula.

### IMPORTANTE

O sensor utilizado neste equipamento pode ser danificado ou descalibrado se exposto a atmosferas contaminadas com agentes químicos. Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico e Amônia em concentrações elevadas podem danificar o sensor. Acetona, Etanol e Propileno Glicol podem causar erros de medida reversíveis.

## 10 GARANTIA

As condições de garantia encontram-se em nosso website www.novus.com.br/garantia.